



132101/2/3 NewTec CONO pendo 50
 073181/2/3 NewTec CONO pendo M
 072181/2/3 NewTec CONO pendo S
 072101/2/3 NewTec CONO pendo V



Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist!
 Durch unsachgemäße Arbeiten gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere!

Sicherheitshinweise

>Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. >Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung. >Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wasser. >Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen. >Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen. >Verwenden Sie nur von NewTec Design: Audio GmbH empfohlene Zusatzgeräte. >Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. >Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten, benutzen Sie diese in einer Betriebsumgebung, die innerhalb eines Temperaturbereiches von 0-40°C und einer Feuchtigkeit zwischen 20-80% liegt.
NewTec Design: Audio GmbH ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

Montage

Bohren Sie ein Loch in die Decke und versehen Sie es mit dem Dübel. Trennen Sie den oberen Teil von der Montagehalterung und befestigen Sie diesen mittels mitgelieferter Schraube an der Decke. Öffnen Sie mit einem Schraubenzieher die Fixiermade am Stopper und ziehen Sie diesen nach unten. Befestigen Sie das zentrale Stahlseil am unteren Ende des Haltestücks und schrauben Sie es in das Gewinde der bereits montierten Deckenhalterung, indem Sie es im Uhrzeigersinn eindrehen. Ziehen Sie nun das Seil in die mittlere Öffnung am Baldachin und durch den Stift am Lautsprecher, bis es am Ende austritt. Schließen Sie die vorliegenden Audiokabel über die Schraubklemme im Baldachin an.

CONO pendo 50:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO pendo M:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO pendo S:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO pendo V: (Auslieferungszustand = 10W)*

COM = Masse; 5W-10W-20W = Pluspol (+)

Schieben Sie den Stopper zum Baldachin, um den Baldachin zu fixieren. Durch Druck auf die Kabelführung kann die Länge des Stahlseils variiert werden (überständiges Seil mittels Seitenschneider kürzen).

* Drehen Sie den Resonanzkörper ruckartig, aber vorsichtig **IM Uhrzeigersinn**, um ihn zu öffnen. Wechseln Sie das Kabel in der 10W-Klemme entsprechend der gewünschten Leistungsaufnahme (5W oder 20W). Zum Schließen des Lautsprechers führen Sie die 4 Nasen in die Nuten des Rings und drehen Sie den Resonanzkörper **GEGEN** den Uhrzeigersinn.

	pendo V	pendo S	pendo M	pendo 50	Technische Daten
Impedanz	1,9k-940-470Ω	8 Ω	4 Ω	16 Ω	
Nennleistung	5-10-20W	100W/180W	50W/90W	50W/90W	
Frequenzgang	105Hz-21KHz	84Hz-21KHz	95Hz-21KHz	105Hz-21KHz	
Wirkungsgrad	82,8dB	82,8dB	85,5dB	83,4dB	
Max. SPL	99,5dB	104dB	102dB	100dB	
Abmessung	ø134x135mm	ø134x135mm	ø134x135mm	ø134x135mm	
Gewicht	1,4kg	1,6kg	1,2kg	1,1 kg	

