



132101/2/3 NewTec CONO alto 50
 073181/2/3 NewTec CONO alto M
 072181/2/3 NewTec CONO alto S
 072101/2/3 NewTec CONO alto V

Sicherheitshinweise

>Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. >Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung. >Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wasser. >Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen. >Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen. >Verwenden Sie nur von NewTec Design: Audio GmbH empfohlene Zusatzgeräte. >Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. >Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten, benutzen Sie diese in einer Betriebsumgebung, die innerhalb eines Temperaturbereiches von 0-40°C und einer Feuchtigkeit zwischen 20-80% liegt. **NewTec Design: Audio GmbH ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.**



Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist! Durch unsachgemäße Arbeiten gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere!

Montage

Schneiden Sie am Installationsort einen Montageausschnitt von \varnothing 130 mm aus.

Schließen Sie die Lautsprecherkabel gemäß der folgenden Markierung des jeweiligen Modells an:

CONO alto 50:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO alto M:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO alto S:

Schwarz = Minuspol (-); Rot = Pluspol (+)

CONO alto V:

COM = Masse; 5W-10W-20W = Pluspol (+)
 (Auslieferungszustand = 10W)

Führen Sie den Lautsprecher in die Deckenöffnung bis, er bündig aufliegt.

Ziehen Sie die Montageschrauben an, um den Lautsprecher zu fixieren.

Bitte verwenden Sie zum Festziehen der drei Montageschrauben **KEINEN Elektroschrauber**, da das Produkt ansonsten beschädigt werden kann.

Technische Daten	alto 50	alto M	alto S	alto V
Impedanz	16 Ω	4 Ω	8 Ω	1,9k-940-470 Ω
Nennleistung	50W/90W	50W/90W	100W/180W	5-10-20W
Frequenzgang	98Hz-21KHz	77Hz-21KHz	78Hz-21KHz	86Hz-21KHz
Wirkungsgrad	83,4dB	85,5dB	82,5dB	86,8dB
Deckenausschnitt	130mm	130mm	130mm	130mm
Einbautiefe	41mm	74mm	77mm	88mm
Gewicht	730g	830g	1,3kg	1kg
Durchmesser	180mm	180mm	180mm	180mm